Русский

Руководство пользователя

Назначение
Nexus Revo – это стимулятор простаты и промежности, который сочетает в себе вращающийся стержень с 2 скоростями и 2 направлениями с массажером промежности, использующим вибрации с 6 настройками.

Перед использованием
Зарядите изделие с помощью прилагаемого USB-кабеля для зарядки. Подсоедините магнитную зарядную панель к двум магнитным точкам, расположенным на нижней стороне изделия. Перед зарядкой убедитесь, что магнитные точки чистые. Красный индикатор за кнопками будет указывать на то, что изделие заряжается. После полной зарядки индикатор станет зеленым.
Перед началом анальной стимуляции важно подготовиться. Рекомендуем опорожнить кишечник и очистить наружную область. Для более глубокой очистки можно использовать анальный душ.

Использование
Перед первым использованием рекомендуем протестировать все настройки, удерживая изделие в руке. Для максимального комфорта нанесите обильное количество вашего любимого лубриканта. Чтобы включить изделие, нажмите и удерживайте кнопку вибрации (волнистая линия) на нижней стороне изделия в течение 2 секунд. Теперь вы можете изменить настройки вибрации, коротко нажав

ту же кнопку. Измените настройки вращения, нажав на кнопку вращения (две стрелки в круге). Чтобы выключить изделие, нажмите и удерживайте кнопку вибрации в течение 2 секунд.

Лубрикант
Используйте лубрикант на водной основе. Другие лубриканты и массажные масла могут негативно повлиять на материал, поэтому их использование не рекомендуется.

Чистка
Перед и после использования промойте изделие теплой водой. Нанесите средство для очистки игрушек или мягкое мыло и снова промойте теплой водой. При необходимости повторите этот шаг. Дайте изделию высохнуть или промокните его безворсовой тканью или полотенцем. Не очищайте изделие средствами, содержащими спирт, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества.

Хранение
Тщательное хранение изделия в прохладном, темном месте поможет предотвратить возможные повреждения. Никогда не оставляйте изделие на прямом солнечном свете и всегда храните его отдельно от других игрушек.

Инструкции по безопасности
При использовании изделия нанесите лубрикант и вводите его медленно и осторожно, чтобы избежать трещин. Не вводите изделие полностью в анус, так как неправильное или насильственное введение может привести к травмам анальной области. В случае

вагинального использования никогда не вводите изделие во влагалище, не очистив его предварительно после анального использования. Избегайте использования изделия, если у вас опухшая, раздраженная или воспаленная кожа, после операций в области таза, если какой-либо компонент поврежден или если у вас аллергия на материал. Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания или вы беременны, проконсультируйтесь с врачом перед использованием изделия. Если вы испытываете боль или дискомфорт во время использования, немедленно прекратите использование. Не используйте изделие в области шеи и не используйте его в сочетании с другими вибрирующими изделиями.
Не делитесь изделием с другими, чтобы предотвратить распространение заболеваний и инфекций. Не заряжайте и не используйте изделие, если оно или кабель зарядки повреждены. Избегайте использования во время зарядки, так как это может привести к поражению электрическим током. Держите кабель зарядки подальше от воды, чтобы избежать поражения электрическим током, и не используйте USB-хаб, заряжающий другие устройства. Используйте кабель зарядки только с адаптерами, оснащенными защитой от короткого замыкания, чтобы избежать риска возгорания. Влага может повредить мотор; если в изделие попала влага, немедленно выключите его. Изделие следует использовать только тогда, когда внутренняя часть полностью сухая. Если изделие перегревается, сразу же выключите его и дайте ему остыть перед повторным использованием. Оно не подходит для стиральных и посудомоечных машин. Храните изделие в недоступном для

младенцев, детей, домашних животных и других животных месте. Изделие предназначено исключительно для анального использования и должно использоваться правильно в соответствии с его назначением, описанным в инструкции.

Утилизация

Никогда не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами, так как это приведет к тому, что ценные сырьевые материалы и опасные для окружающей среды токсины попадут в отходы для сжигания. Утилизируйте изделие экологически безопасным способом на пункте сбора для переработки электронных устройств. Символ с перечеркнутым мусорным баком указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования. Как дистрибьюторы электронных устройств, мы обязаны по закону бесплатно принимать утилизированные электрические и электронные устройства. Обратитесь в службу поддержки для получения помощи. Учитывайте местные варианты утилизации и старайтесь избегать создания ненужных отходов.

Нужна помощь?

Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:

+31 (0) 598-690 453
info@nexusrange.com
www.nexusrange.com